

ULYS TDA80, ULYS TD80 MODBUS
ULYS TD80 M-BUS, ULYS TD80 ETHERNET

Compteur d'énergie triphasé 80A - 80A three phase energy counter



F - NOTICE D'EMPLOI


GB - USER MANUAL

Subject to change without prior notice.

ATTENTION! La mise en service de l'appareil, la configuration du raccordement et le plombage des caches bornes ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

WARNING! Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified professional staff.

BOITIER (mm)
SIZE (mm)




MODELES DISPONIBLES
AVAILABLE MODELS

Table with columns: Modèle, Certifié MID, Port, Raccordements possibles, Entree tarif, Sorties S0. Lists models like TDA80, TD80 M-BUS, etc.

Le modèle avec le port IR n'a pas de communication intégrée mais il peut être associé à un module de communication externe.

It is not provided the integrated communication for the model with IR port. In this case, an external communication module must be combined.

VUE D'ENSEMBLE
OVERVIEW




PORT RS485
RS485 PORT

Le port RS485 est disponible selon le modèle de l'appareil. The RS485 port is available according to the device model.

Le port RS485 permet de gérer l'appareil par le protocole MODBUS RTU/ASCII. Pour le raccordement de l'appareil au réseau, installer une résistance de fin (RT=120...150 Ohm) à côté du convertisseur RS485 et sur le dernier appareil connecté au réseau.

The RS485 port allows to manage the device by MODBUS RTU/ASCII protocol. For device network connection, install a terminal resistance (RT=120...150 Ohm) on the RS485 converter side and another one on the last device connected on the line.




PORT M-BUS
M-BUS PORT

Le port M-BUS est disponible selon le modèle de l'appareil. The M-BUS port is available according to the device model.

Le port M-BUS permet de gérer l'appareil par le protocole M-BUS. Entre le PC et le réseau M-BUS, il est nécessaire d'installer une interface master pour adapter le port RS232/USB au réseau.

The M-BUS port allows to manage the device by M-BUS protocol. A master interface is required between PC and the M-BUS network to adapt RS232/USB port to network.



L'appareil peut communiquer si au moins 2 phases de tension lui sont connectées. The device can communicate when at least 2 voltage phases are connected.

PORT ETHERNET
ETHERNET PORT

Le port ETHERNET est disponible selon le modèle de l'appareil. The ETHERNET port is available according to the instrument device.

Pour un gain de robustesse du réseau, installer la ferrite (fournie) sur le câble Ethernet à une distance maximum de 5 cm de l'appareil. It is recommended to install the ferrite on the Ethernet cable at a maximum distance of 5 cm from the device.

The ETHERNET port gives the possibility to manage the device by any PC connected on the ETHERNET/Internet network. In the browser web address field type 192.168.1.249, the device Web server will be displayed.



ENTREE TARIFF
TARIFF INPUT

L'entrée tarif est disponible selon le modèle de l'appareil. The tariff input is available according to the device model.


La gestion du tarif se fait par la connexion de dispositifs externes à l'entrée change Tarif. La gestion du changement de Tarif est décrite ci-dessous: Quand l'entrée tarif n'est soumise à aucune tension (0V), l'appareil incrémente l'index de consommation 'Tarif 1'.

The tariff management is carried out by connecting an external device to tariff input, which is providing a signal to the energy counter. The tariff signal is managed as follows: if the tariff input detects a voltage free signal (0 V), the device will increase the tariff 1 counters group.


Table with columns: Entrée change tarif / Tariff input voltage, Sélection mode Tarif / Selected tariff mode. Shows 0V and 80...276V voltage levels and Tarif 1/2 selection.

RACCORDEMENTS
WIRING DIAGRAMS

3 PHASES, 4 FILS, 3 COURANTS / 3 PHASES, 3 FILS, 3 COURANTS / 3 PHASES, 3 FILS, 2 COURANTS



SYMBLES SUR LA FACE AVANT (EXEMPLE)
SYMBOLS ON FRONT PANEL (EXAMPLE)



F - FRANÇAIS

- A. Nom de l'appareil
B. Numéro de série
C. Adresse secondaire pour le modèle M-BUS.
D. Matrice de données
E. Indice de protection
F. Constante d'intégration (LED métrologique)
G. Courant base (courant max)
H. Température de fonctionnement
I. Classe de précision
J. Tension/fréquence nominale
K. Type de connexion:
L. Symboles homologation MID (mod. D)
M. Certificat d'approbation du type (mod. B)

Si l'appareil est version NO MID, il y aura "CL1 IEC 62053-21" au lieu de I, L et M.


GB - ENGLISH

- A. Device name
B. Serial number
C. Secondary address for M-BUS model.
D. Data Matrix
E. Protection class
F. Meter constant (metrological LED)
G. Base current (max current)
H. Working temperature
I. Accuracy class
J. Nominal voltage/frequency
K. Wiring type:
L. MID approval symbols (mod. D)
M. Type approval certification (mod. B)

If the device is NO MID version, "CL1 IEC 62053-21" will be shown instead of I, L and M fields.

SYMBLES SUR L'AFFICHEUR
SYMBOLS ON DISPLAY

Les symboles sur l'afficheur sont disponibles selon le modèle de l'appareil. The display symbols are available according to the device model.



F - FRANÇAIS

- 1. Ordre des phases:
2. Valeur totale
3. Numéro de la phase de la valeur
4. Identifie la page Programmation (SETUP) ou Info (InFo)
5. Paramètres métrologiques corrompus (Code: XX). Le compteur ne peut pas être utilisé et il doit être retourné au Fabricant
6. Etat active de la sortie S0-1 / S0-2
7. Etat active de la communication
8. Page Programmation
9. Espace principal
10. Espace unité de mesure
11. Valeur du compteur partiel. Clignotant=compteur arrêté
12. Valeur du compteur tarif 1 ou 2
13. Valeur du compteur balance
14. Valeur inductive
15. Valeur capacitive
16. Valeur de puissance ou énergie importée (->), exportée (-<)

GB - ENGLISH

- 1. Phase sequence:
2. System value
3. Value phase number
4. Identify the Setup page (SETUP) or the Info page (InFo)
5. Metrological parameters corrupted (Code: XX). Useless counter, to return to the Manufacturer
6. S0-1 / S0-2 output active status
7. Communication active status
8. Setup page
9. Main area
10. Measuring unit area
11. Partial counter value. Flashing=stopped counter
12. 1 or 2 tariff counter value
13. Balance counter value
14. Inductive value
15. Capacitive value
16. Imported (->), exported (-<) energy or power value

MESURES
MEASUREMENTS

Les paramètres sont disponibles selon le modèle de l'appareil. The parameters are available according to the device model.

Large table with columns: SYMBOLE, UNITE DE MESURE, AFFICHEUR (USER), PORT. Lists various measurements like Tension de phase, Courant de phase, Puissance active, etc.

Table with columns: AUTRES INFORMATIONS, SYMBOLE, VALEUR/ETAT, AFFICHEUR (USER), PORT. Lists other information like Tariff actuel, Sur/sous tension, etc.

Tous les paramètres disponibles sur l'afficheur de l'appareil sont indiqués dans la colonne "AFFICHEUR (USER)", selon le modèle de l'appareil et le profil USER sélectionné (1, 2, 3). Dans la colonne "PORT" sont indiqués tous les paramètres qui peuvent être disponibles:

sur le port IR quand un module de communication est associé à l'appareil modèle IR. Sur le port RS485, M-BUS ou ETHERNET en cas d'appareil avec communication intégrée (RS485 MODBUS, M-BUS, ETHERNET) les compteurs d'énergie tarif 1/2 ne sont pas disponibles sur le modèle ETHERNET.

All the parameters available on the device display are shown in "DISPLAY (USER)" column, according to the device model and the selected USER profile (1, 2, 3). The "PORT" column shows all the parameters available: on the IR port, if the IR model device is combined to a communication module on the RS485, M-BUS or ETHERNET port, in case of integrated communication device (RS485 MODBUS, M-BUS, ETHERNET) the 1/2 tariff energy counters are not available for the ETHERNET model.

CALCUL POUR LES VALEURS DES COMPTEURS BALANCES
BALANCE COUNTER VALUES CALCULATION


Table with columns: COMPTEUR BALANCE, FORMULE. Shows formulas for kWh, kVAh ind, kVAh cap, kvarh ind, kvarh cap calculations.

STRUCTURE DES PAGES

PAGE STRUCTURE

Jusqu'à 9 groupes des pages sont disponibles selon le modèle de l'appareil et le profil USER sélectionné. Pour faire défiler les pages à l'intérieur d'un groupe appuyer sur ▲.

Up to 9 page loops are available according to the device model and the selected USER profile. Press ▲ to scroll pages in a loop.



NOTE: in case of 3 wire connection, pages showing phase values are not available.


DEMARRER / ARRETER / METTRE A ZERO LES COMPTEURS PARTIELS

HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS

Fonction disponible seulement pour les pages des compteurs partiels. Feature available only on partial counter pages.

DEMARRER LE COMPTEUR PARTIEL AFFICHE

HOW TO START DISPLAYED PARTIAL COUNTER



ARRETER LE COMPTEUR PARTIEL AFFICHE ET PRECEDEMENT DEMARRE

HOW TO STOP DISPLAYED PARTIAL COUNTER PREVIOUSLY STARTED



METTRE A ZERO LE COMPTEUR PARTIEL AFFICHE

HOW TO RESET DISPLAYED PARTIAL COUNTER



Dans les pages START?, STOP?, RESET?, les choix disponibles sont: Y=pour confirmer, N=pour annuler. Pour modifier appuyer sur le bouton ▲.

In START?, STOP?, RESET? pages, selectable items are: Y=to confirm, N=to cancel. To change item, press ▲.

PAGES PROGRAMMATION 1

SETUP 1 PAGES

Les pages Programmation 1 sont disponibles seulement avec le profil USER 1. Setup 1 pages are available only with USER 1 profile.

F - FRANÇAIS	GB - ENGLISH
PAGE D'ACCES A LA PROGRAMMATION 1	SETUP 1 ACCESS PAGE
ADRESSE MODBUS (01...F7 Hex) Disponible seulement avec la communication MODBUS	MODBUS ADDRESS (01...F7 Hex) Available only in case of MODBUS communication
1. Appuyer sur ←, le premier chiffre clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur. 3. Confirmer avec ←. 4. Répéter les points 2 et 3 pour les chiffres suivants.	1. Press ←, the first digit will start to flash. 2. Press ▲ to change the value. 3. Confirm with ←. 4. Repeat points 2 and 3 for the next digit.
ADRESSE PRIMAIRE M-BUS (0...250) Disponible seulement avec la communication M-BUS	M-BUS PRIMARY ADDRESS (0...250) Available only in case of M-BUS communication
1. Appuyer sur ←, le premier chiffre clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur. 3. Confirmer avec ←. 4. Répéter les points 2 et 3 pour les autres chiffres suivants.	1. Press ←, the first digit will start to flash. 2. Press ▲ to change the value. 3. Confirm with ←. 4. Repeat points 2 and 3 for the other digits.
ADRESSE SECONDAIRE M-BUS (0...99999999) Disponible seulement avec la communication M-BUS	M-BUS SECONDARY ADDRESS (0...99999999) Available only in case of M-BUS communication
1. Appuyer sur ←, le premier chiffre clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur. 3. Confirmer avec ←. 4. Répéter les points 2 et 3 pour les autres chiffres suivants.	1. Press ←, the first digit of the secondary address will start to flash. 2. Press ▲ to change the flashing value. 3. Confirm with ←. 4. Repeat points 2 and 3 for the other digits.
VITESSE DE COMMUNICATION Disponible seulement avec la communication MODBUS ou M-BUS	COMMUNICATION SPEED Available only in case of MODBUS or M-BUS communication
1. Appuyer sur ←, la valeur clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur. 3. Confirmer avec ←.	1. Press ←, the value will start to flash. 2. Press ▲ to change the value. 3. Confirm with ←.
MODE MODBUS (RTU=8N1, ASCII=7E2) Disponible seulement avec la communication MODBUS	MODBUS MODE (RTU=8N1, ASCII=7E2) Available only in case of MODBUS communication
1. Appuyer sur ←, le mode clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier le mode. 3. Confirmer avec ←.	1. Press ←, the item will start to flash. 2. Press ▲ to change the item. 3. Confirm with ←.
RETABLIR LES PARAMETRES ETHERNET AUX VALEURS DEFAUT (Paramètres défaut: IP=192.168.1.249, ID Utilisat.=admin, Mot de passe: admin) Disponible seulement avec le mode ETHERNET	ETHERNET PARAMETERS SET DEFAULT (Default parameters: IP=192.168.1.249, Username=admin, Password: admin) Available only in case of ETHERNET model
1. Appuyer sur ←, une nouvelle requête de confirmation sera affichée. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur clignotant, Y pour confirmer le rétablissement, N pour annuler. 3. Confirmer avec ←.	1. Press ←, a new page for confirmation will be displayed. 2. Press ▲ to change the flashing value, Y to confirm the set default, N to cancel. 3. Confirm with ←.
COMPTEUR ASSIGNE A LA SORTIE S0	COUNTER ASSIGNED TO S0 OUTPUT
1. Appuyer sur ←, les éléments du compteur (ex. →, kWh) clignoteront. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier le paramètre à associer à la sortie S0-1. 3. Confirmer avec ←. 4. En cas de 2 sorties S0 (modèle IR), appuyer sur ▲ pour afficher la page S0-2 et répéter la même procédure faite pour la sortie S0-1.	1. Press ← the items which identify the counter (e.g. →, kWh) will start to flash. 2. Press ▲ to change the flashing value, Y to confirm the counter to be assigned to the S0-1 output. 3. Confirm with ←. 4. In case of 2 S0 outputs (IR model), press ← to the display the S0-2 page and repeat the same procedure made for S0-1 output.
RESET DE TOUS COMPTEURS PARTIELS	ALL PARTIAL COUNTERS RESET
1. Appuyer sur ←, une nouvelle requête de confirmation sera affichée. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur clignotant, Y pour confirmer la mise à zéro, N pour annuler. 3. Confirmer avec ←.	1. Press ←, a new page for confirmation will be displayed. 2. Press ▲ to change the flashing value, Y to confirm the reset, N to cancel. 3. Confirm with ←.
DANS TOUTES LES PAGES DE PROGRAMMATION 1	ON ANY SETUP 1 PAGE
SORTIE DE LA PROGRAMMATION 1	EXIT FROM SETUP 1
1. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur clignotant, Y pour sortir et sauvegarder, N pour sortir sans sauvegarder, C pour continuer à faire défiler les pages de la programmation 1. 2. Confirmer avec ←.	1. Press ▲ to change the flashing value, Y to exit and save the settings, N to exit without saving, C to continue scrolling setup 1 pages. 2. Confirm with ←.

PAGES PROGRAMMATION 2

SETUP 2 PAGES

Pour accéder aux pages de la Programmation 2, appuyer au moins 3 s sur le bouton SET. To access setup 2 pages, keep pressed SET key for at least 3 seconds.

F - FRANÇAIS	GB - ENGLISH
SELECTION DU PROFIL (1, 2, 3)	PROFILE SELECTION (1, 2, 3)
1. Appuyer sur ←, le nombre du profil clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier le profil. 3. Confirmer avec ←.	1. Press ←, the user profile number will start to flash. 2. Press ▲ to change the profile. 3. Confirm with ←.
MODE DE RACCORDEMENT Disponible seulement avec le modèle IR ou M-BUS avec le profil USER1	WIRING DIAGRAM Available only in case of IR or M-BUS model with USER1 profile
3.4.3 = 3 phases, 4 fils, 3 courants 3.3.3 = 3 phases, 3 fils, 3 courants 3.3.2 = 3 phases, 3 fils, 2 courants	3.4.3 = 3 phases, 4 wires, 3 currents 3.3.3 = 3 phases, 3 wires, 3 currents 3.3.2 = 3 phases, 3 wires, 2 currents
1. Appuyer sur ←, le mode de raccordement clignotera. 2. Appuyer sur ▲ pour modifier le mode. 3. Confirmer avec ←.	1. Press ←, the wiring mode will start to flash. 2. Press ▲ to change the mode. 3. Confirm with ←.
DANS TOUTES LES PAGES DE PROGRAMMATION 2	
ON ANY SETUP 2 PAGE	
SORTIE DE LA PROGRAMMATION 2	EXIT FROM SETUP 2
1. Appuyer sur ▲ pour modifier la valeur clignotant, Y pour sortir et sauvegarder, N pour sortir sans sauvegarder, C pour continuer à faire défiler les pages de la programmation 2. 2. Confirmer avec ←.	1. Press ▲ to change the flashing value, Y to exit and save the settings, N to exit without saving, C to continue scrolling setup 2 pages. 2. Confirm with ←.

PAGES INFO

INFO PAGES

F - FRANÇAIS

Les pages Info sont disponibles seulement avec le profil USER 1.

- 5 pages sont affichées, contenant les informations suivantes:
 - Ver. firmware metrologique [rel1]
 - Ver. firmware interface utilisateur [rel2]
 - Checksum part metrologique [CS1]
 - Checksum interface utilisateur [CS2]
 - Type de communication

La 5ème page, qui montre le type de communication, est différente selon le module de communication associé à l'appareil ou le modèle de l'appareil (voir tableau).

COMMUNICATION	INFORMATION AFFICHEES DANS LA PAGE INFO
RS485 MODBUS	Modbus
M-BUS	Mbus
ETHERNET	Lan → module LAN GATEWAY associé à l'appareil modèle IR LAN GATEWAY module combined with IR model device Eth → appareil avec communication ETHERNET intégrée device with integrated ETHERNET communication

GB - ENGLISH

Info pages are available only with USER 1 profile.

- 5 pages are displayed to show details about:
 - Metrological firmware release [rel1]
 - User interface firmware release [rel2]
 - Metrological part checksum [CS1]
 - User interface checksum [CS2]
 - Communication type

The fifth page, which shows communication type, can change according to the communication module combined to the device or the device model (see table).

FONCTIONS DES TOUCHES

KEY FUNCTIONS

FONCTIONS	OU WHERE	TOUCHE KEY	TEMPS A APPUYER PRESS TIME
Faire défiler les groupes Scroll loops	Toutes les pages sauf la Programmation 1/2 Any page except for Setup 1/2	←	Instantané
Faire défiler les pages dans un groupe Scroll pages in a loop	Toutes les pages dans le groupe Any loops page	▲	Instantané
Accès aux pages Programmation 1 Access Setup 1 pages	Page "Setup?" "Setup?" page	←	>3 s
Accès aux pages Programmation 2 Access setup 2 pages	Toutes les pages sauf la Programmation 1 Any page except for Setup 1	SET	>3 s
Modifier une valeur/chiffre Change a value/digit	Pages Programmation 1/2 Setup 1/2 pages	▲	Instantané
Confirmer une valeur/chiffre Confirm a value/digit	Pages Programmation 1/2 Setup 1/2 pages	←	Instantané
Sortir des pages Programmation 1/2 Exit Setup 1/2 pages	Pages Programmation 1/2 Setup 1/2 pages	←	>3 s
Démarrer/arrêter le compteur partiel affiché Start/stop the displayed partial counter	Pages compteurs partiels Partial counters pages	←+▲	Instantané
Mettre à zéro la valeur du compteur partiel affiché Reset the displayed partial counter value	Pages compteurs partiels Partial counters pages	←+▲	>3 s
Test de l'afficheur Display test	Toutes les pages sauf la Programmation 1/2 Any page except for Setup 1/2	←+▲	>10 s

PARAMETRES DISPONIBLES EN CAS DE USER 1, 2, 3

PARAMETERS AVAILABLE FOR USER 1, 2, 3

Pour une exploitation simplifiée des données du compteur depuis l'écran, il est possible de paramétrer le produit en fonction du profil de l'utilisateur. En fonction du profil sélectionné (au nombre de trois) le contenu d'informations disponibles à l'écran sera plus ou moins développé. Le tableau Mesures (page 11) reprend les données qui peuvent être visualisées à l'écran selon le profil sélectionné.

For an easier description on display of the counter data, it is possible to customize the product according to a specific user profile. Depending on the selected profile (three available), the information content available on the display is more or less developed. The table "Measurements" (page 11) shows all the parameters which can be displayed on the counter display according to the user profile previously set.

PROFIL UTILISATEUR USER PROFILE	CONTENU DU PROFIL PROFILE CONTENT	DONNEES ACCESSIBLES AVAILABLE DATA
USER 1	Surveillance d'installations électriques et suivi des consommations Installation monitoring and consumptions monitoring	Toutes les grandeurs All electrical data
USER 2	Suivi et identification des consommations actives, réactives et apparentes Monitoring of active, reactive and apparent consumptions	Toutes puissances et énergies All powers and energies
USER 3	Suivi et identification des consommations actives Monitoring of active consumptions	Puissances et énergies actives Active powers and energies

Le profil utilisateur par défaut est User 1. La modification du profil utilisateur se fait depuis les pages de Programmation 2. Default User profile is User 1. User profile can be modified by the Setup 2 menu.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

Les caractéristiques techniques peuvent être différentes selon le modèle de l'appareil. Some technical features can change according to the device model.

F - FRANÇAIS	GB - ENGLISH	
GENERAL	GENERAL	
Boîtier conforme à la norme	Housing in compliance with standard	DIN 43880
Bornes conforme à la norme	Terminals in compliance with standard	EN 60999
ALIMENTATION	POWER SUPPLY	
Auto alimenté, tension d'alimentation du circuit de mesure	Power supplied from the voltage circuit de mesure	-
Plage d'alimentation	Voltage range	3x230/400...3x240/415 V
Consommation maximum (chaque phase) des modèles IR et M-BUS	Maximum consumption (for each phase) for IR & M-BUS models	7,5 VA - 0,5 W
Consommation maximum (chaque phase) des modèles RS485 & ETHERNET	Maximum consumption (for each phase) for RS485 & ETHERNET models	3,5 VA - 1 W
Fréquence nominale	Nominal frequency	50/60 Hz
COURANT	CURRENT	
Courant maximum I _{max}	Maximum current I _{max}	80 A
Courant de référence I _{ref} [I ₁]	Reference current I _{ref} [I ₁]	5 A
Courant de transition I _t	Transitional current I _t	500 mA
Courant minimum I _{min}	Minimum current I _{min}	250 mA
Courant de démarrage I _d	Starting current I _d	20 mA
PRECISION	ACCURACY	
Energie active classe B conforme à la norme	Active en class B in compliance with	EN 50470-3 (MID)
Energie active classe 1 conforme à la norme	Active en class 1 in compliance with	IEC 62053-21 (NO MID)
Energie réactive classe 2 conforme à la norme	Reactive en class 2 in compliance with	IEC 62053-23
COMMUNICATION du modèle RS485 MODBUS	COMMUNICATION for RS485 MODBUS model	
Conforme à la norme	In compliance with standard	EIA RS485
Port isolé	Isolated port	RS485
Unit load	Unit load	1/8
Protocoles	Protocols	MODBUS RTU/ASCII
Vitesse de communication	Communication speed	300...57600 bps
COMMUNICATION du modèle M-BUS	COMMUNICATION for M-BUS model	
Conforme à la norme	In compliance with standard	IEC 13757-1-2-3
Port isolé	Isolated port	M-BUS
Unit load	Unit load	1
Protocoles	Protocol	M-BUS
Vitesse de communication	Communication speed	300...9600 bps
COMMUNICATION du modèle ETHERNET	COMMUNICATION for ETHERNET model	
Conforme à la norme	In compliance with standard	IEEE 802.3
Port isolé	Isolated port	
Protocoles	Protocols	MODBUS TCP, HTTP, NTP, DHCP
Vitesse de communication	Communication speed	10/100 Mbps
SORTIES S0	S0 OUTPUTS	
Optoisolés passives	Passive optoisolated	-
Valeurs maximales du modèle IR (conforme à la norme IEC 62053-31)	Maximum values for IR model (in compliance with IEC 62053-31)	250 V _{ac-oc} - 100 mA
Valeurs maximales des modèles RS485 MODBUS, M-BUS, ETHERNET (conforme à la norme IEC 62053-31)	Maximum values for RS485 MODBUS, M-BUS, ETHERNET models (in compliance with IEC 62053-31)	27 V _{ac} - 27 mA
Constante du compteur. L'unité de mesure change selon le compteur associé [kWh ₁ , kvarh ₁ , kVAh ₁].	Meter constant. The measuring unit changes according to the assigned counter [kWh ₁ , kvarh ₁ , kVAh ₁].	100 imp/kWh, kWh, kvarh
Durée impulsion	Pulse length	50 ±2ms ON time min. 30 ±2ms OFF time
ENTREE TARIF	TARIFF INPUT	
Optoisolé active	Active optoisolated	-
Plage de tension pour la Tarif 2 (T2)	Voltage range for Tariff 2 (T2)	80...276 V _{ac-oc}
LED METROLOGIQUE	METROLOGICAL LED	
Constante du compteur	Meter constant	1000 imp/kWh
DIAMETRE DU FIL POUR LES BORNES	WIRE DIAMETER FOR TERMINALS	
Bornes de mesure (A & V)	Measuring terminals (A & V)	1,5 ... 35 mm ²
Bornes sorties S0 / tarif	S0 output / tariff terminals	0,14 ... 2,5 mm ²
SECURITE SELON EN 50470-1	SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1	
Indice de pollution	Pollution degree	2
Indice de protection [EN 50470-1]	Protective class [EN 50470-1]	II
Essai tension de choc	Pulse voltage test	1,2/50µs 6kV
Test avec tension AC [EN 50470-3, 7.2]	AC voltage test [EN 50470-3, 7.2]	4 kV
Resistance du boîtier au feu	Housing material flame resistance	UL 94 class V0
CONDITIONS ENVIRONNEMENT	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Environnement mécanique	Mechanical environmental	M1
Environnement électromagnétique	Electromagnetic environmental	E2
Température de fonctionnement	Operating temperature	-25°C ... +55°C
Température de stockage	Storage temperature	-25°C ... +75°C
Humidité relative (sans condensation)	Humidity (without condensation)	max 80%
Amplitude des vibrations sinusoïdales	Sinusoidal vibration amplitude	50 ±0,075 mm
Indice de protection en face avant (garantie seulement si l'installation est dans le tableau avec indice au moins IP51)	Protection degree - frontal part (granted only in case of installation in a cabinet with at least IP51 protection degree)	IP51
Indice de protection des bornes	Protection degree - terminals	IP20
UTILISATION A L'INTERIEUR	INTERNAL USE	-